



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**НЕ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ
ИЛИ ПИСАТЬ НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ!**

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

**ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИЯ К ЗАКАЗУ?
НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ**

Отсканируйте
QR-код



**СЕРВИС ПОМОЩИ
КЛИЕНТАМ В TELEGRAM**

если не получилось, свяжитесь с нами
по этому номеру в чате Telegram или MAX

+7-995-149-61-64

- БЕСПЛАТНО ВЫШЛЕМ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ИЛИ ДЕТАЛИ С БРАКОМ, А ТАКЖЕ НЕДОСТАЮЩУЮ
ФУРНИТУРУ
- ПОМОЖЕМ В СБОРКЕ
- ВЫШЛЕМ ИНСТРУКЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Сохранность внешнего вида и срок службы зависит не только от качества материалов, но также от правильного монтажа и ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Придерживаясь простых правил, описанных ниже, Вы сможете поддерживать Вашу мебель в наилучшем состоянии.

- Используйте мебель только по функциональному назначению!

- Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафа так, чтобы **нагрузка была равномерно** распределена по всей площади. Обеспечьте равновесие скользящих частей.
- Вещи на полках нужно размещать в зависимости от веса. Тяжелые – на нижних полках ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. При эксплуатации рекомендованная максимальная нагрузка на одну внутреннюю полку не более 5 кг. Максимальная нагрузка на выдвижные ящики не более 5 кг, верхней поверхности тумбы и комода не более 10 кг.

Подготовка к использованию

1. После хранения и перевозки при температуре ниже +5°C мебель необходимо выдержать до комнатной температуры до начала использования.
2. После снятия упаковки и сборки для устранения производственного запаха мебели, необходимо её проветривать не менее 1 недели при открытых дверях и выдвижных ящиках.
3. Если Вы собираете мебель самостоятельно, то перед этим обязательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке, вложенной в упаковку с изделием мебели, и следуйте ей по всем пунктам.

Условия хранения и эксплуатации

- Мебель предназначена для использования только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 45%-70%. Не допускается установка на расстоянии менее 50-70 см от нагревательных приборов и нагрев деталей свыше 40°C.
- Мебель из ЛДСП не предназначена для размещения в помещениях с повышенной влажностью!!!
- Мебель устанавливается на ровный жесткий пол.
- Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на мебель может вызывать выцветание.
- Конструкция дверей, ящиков позволяет открывать и закрывать их с приложением минимальных усилий. Резкие удары могут нарушить целостность изделия и вырвать крепежные элементы из панелей.

Уход за мебелью и чистка

- Для удаления пыли с поверхностей подойдет сухая мягкая ткань (фланель, миткаль). Не допускается применение активных реагентов (кислот, щелочей, масел, растворителей ит.п.) и твердых приспособлений (скребков, металлических волокнообразных материалов и т.п.)
- Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их, производить регулировку петель.

Меры безопасности

Мебель (комоды, шкафы) для предотвращения опрокидывания должна быть постоянно прикреплена к стене.

Запрещено вставать, прыгать, ходить по мебели, лазить и сидеть на полках, в ящиках, висеть на дверцах. Это правило касается как взрослых, так и детей. Запрещено тянуть, перемещать и двигать мебель в нагруженном состоянии.

Запрещено наполнять выдвижные ящики выше уровня боковых стенок.

Условия предоставления гарантии производителя на товар

- Мебель использовалась по назначению
- Соблюдены требования по эксплуатации и уходу за мебелью
- Сохранена упаковка товара до окончания сборки или в случае обнаружения любых повреждений мебели, отсутствия частей или фурнитуры. Повреждённая деталь не должна иметь следов сборки. Данные меры необходимы для установления причины возникновения дефекта.
- Сохранены: маркировочные ярлыки производителя, расположенные на мебели, документы, подтверждающие факт покупки мебели.

Производственными дефектами не является:

- Изменение узлов изделия, а также технологий, которые были использованы производителем для усовершенствования продукта, но не повлияли на потребительские свойства изделия.

Гарантия на мебель не распространяется:

- На геометрические отклонения корпуса мебели (щели, неравномерные щели между дверями, ящиками, полом, разные диагонали) при установке мебели на неровный пол.
- В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии на разбухание деталей из ЛДСП производитель не принимает, так как разбухание деталей происходит только в случае неправильной эксплуатации мебели.

Утилизация

Мебель не содержит в своём составе веществ, опасных для человека и окружающей среды. По истечении срока службы она может быть утилизирована, как товарно-бытовой отход.

Гарантийные условия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи магазином






Просьба не выкидывать упаковку до окончательной сборки изделия



Инструкция по сборке Обувница «Фиеста»







Размеры (ШхГхВ): 550x290x970 мм

Таблица комплектации изделия

Наименование детали	№ детали	Размер детали	Кол-во	Толщина
Стойка правая	1	954x290	1	16
Стойка левая	2	954x290	1	16
Крышка	3	552x290	1	16
Фасад обувницы	4	315x512	2	16
Фасад ящика	5	512x170	1	16
Задняя панель ящика	6	460x100	1	16
ЗС	7	518x100	1	16
Дно	8	518x100	1	16
Цоколь	9	518x80	1	16
Боковина ящика левая	10	250x100	1	16
Боковина ящика правая	11	250x100	1	16
Задняя стенка	ЗС Ф	896x273	2	4
Дно ящика	ДЯ Ф	490x254	1	4
Полка обувн.	ПО 2	502x135	4	10
Полка обувн.	ПО 1	502x85	2	10

Таблица комплектности фурнитуры

Шуруп 4x16  20 шт	Механизм  2 компл.		Евровинт  8 шт	Стяжка Эксцентриковая  6 шт
Гвоздь  43 шт	Евроключ  1 шт.	Соединитель хдф  1 шт.	Подпятник  4 шт	Ручка  1 шт
Саморез 3x20  12 шт	Направляющие ящика  1 компл.		Шкант 8x30  4 шт.	Заглушки для евровинта  6 шт




1

Саморезы 3x20 вкручивайте
с помощью биты для шуруповерта PH1




2



3

Саморезы 3x20 вкручивайте
с помощью биты для шуруповерта PH1



6

Diagram illustrating the assembly of the bottom panel (3) to the middle panel (1). The bottom panel (3) is shown being attached to the middle panel (1) using screws (4). The diagram includes callouts for the screws (4) and the bottom panel (3).

5

ДЛЯ Ф

ДЛЯ Ф

6


4x16

x4


1

2


8




10




9




11



12



МОНТАЖ ШАРИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Уважаемый покупатель!

Если у вас возникли вопросы по качеству товара
вы можете связаться с нами и мы поможем:

Сервис
помощи
клиентам
в Telegram



Отсканируйте
QR-код

если не получилось,
чат в Telegram или MAX

+7-995-149-61-64

Благодарим Вас, что выбрали нас и пользуетесь
нашей продукцией.

Будем очень рады, если вы оставите фото-отзыв на сайте
маркетплейса. Мы заботимся о качестве нашей мебели!

13

